FR

Lunettes de réalité virtuelle

pour smartphones de 4" à 5,5"

Mode d'emploi

PEARL

ZX-*1521-675*
ZX-*1522-675*

Sommaire

Vos nouvelles lunettes de réalité virtuelle 3
Contenu 3
Variantes du produit 3

Consignes préalables 4
Consignes de sécurité 4

Description du produit 5
Caractéristiques techniques 5

Assemblage 6

Mise en marche 7
L'application Cardboard 7
Consignes d'utilisation 8
Films 3D 8
Jeux en réalité virtuelle 8
Programmes de l'application 8

Vos nouvelles lunettes de réalité virtuelle

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces lunettes de réalité virtuelle. Elle vous propose tout simplement une façon simple et peu coûteuse d'entrer dans le monde surprenant de la 3D. Vous devez tout d'abord plier la feuille de carton. Celui-ci tient alors votre smartphone à distance optimale de vos yeux. Avec une application 3D et des lentilles pour vision de près, vous pouvez alors voir les images confortablement. La navigation dans les menus s'effectue à l'aide d'un commutateur magnétique, sur le côté du boîtier.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lunettes de réalité virtuelle
- Mode d'emploi

Accessoire requis (non fourni) : smartphone avec système d'exploitation Android 4.0 (ou supérieur) ou iOS.

Variantes du produit

ZX-*1521-675* (pour smartphones de 4" à 5")

ZX-*1522-675* (pour smartphones de 5" à 5,5")

Consignes préalables

ATTENTION !

Ce produit contient des pièces magnétiques. Elles peuvent perturber le fonctionnement des stimulateurs cardiaques. Maintenez le produit hors de portée des enfants (petites pièces pouvant être avalées) !

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. Assurez-vous que votre smartphone est fixé de façon sûre et qu'il ne risque pas de tomber.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'utilisez pas les lunettes de façon trop prolongée. Faites des pauses régulièrement.
- Si vous souffrez d'épilepsie ou de troubles similaires, demandez l'avis de votre médecin avant d'utiliser cet appareil, et cessez immédiatement de l'utiliser dès que vous sentez le moindre signe de malaise.
- N'utilisez pas ces lunettes pour conduire !
- Évitez de vous déplacer lorsque vous portez ces lunettes. Risque de chute et de blessure.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Description du produit



1. Boîtier en carton
2. Lentilles (intégrées)
3. Anneau magnétique argenté
4. Fermeture à scratch

Caractéristiques techniques



Dimensions du smartphone

(1) ZX-*1521*
(2) ZX-*1522*

Assemblage



1. Posez le carton sur une surface plane, de façon à ce que les avertissements se trouvent dans le coin en haut à gauche (fig. 1).
2. Détachez le carton le long du marquage, de la droite vers la gauche (fig. 3).
3. Dépliez le carton (fig. 4+5).
4. Détachez le carton d'emballage, en haut, en suivant le marquage (fig. 6).
5. Pliez vers le bas la partie du carton contenant les lentilles (fig. 7).
6. Suivez les instructions inscrites sur le carton et assemblez les parties numérotées de façon à ce que les parties correspondantes s'imbriquent (1 dans 1, 2 dans 2, etc.).



Mise en marche

Téléchargez l'application Cardboard (ou Durovis) dans Google Play Store (Android) ou dans Apple Store (iOS), puis installez-la sur votre smartphone.

L'application Cardboard

Appuyez sur l'icône Cardboard (lunettes en carton) et ouvrez l'application. Faites pivoter votre smartphone vers la gauche, pour le mettre en format "paysage".

Une brève vidéo montrant les instructions de pliage du carton est alors jouée.

Ouvrez le menu du programme en appuyant deux fois sur l'écran. L'écran est alors noir et coupé en deux parties en son milieu, par une bande grise. Sur chaque côté s'affichent les mêmes icônes, de façon synchronisées, servant à ouvrir les programmes.

Placez le smartphone dans le carton, à l'endroit marqué à cet effet, en orientant l'écran en direction des lentilles. La prise d'alimentation devrait être orientée vers la droite. Assurez-vous que les fermetures à scratch sont bien fixées et que le smartphone ne risque pas de tomber du carton.

Placez les lunettes en carton devant votre visage. Tenez bien les lunettes et veillez à ce qu'elles restent bien fermées, de manière à ce que ni elles ni le smartphone ne tombent.

Penchez légèrement le smartphone sur le côté, de façon à ce que les icônes des programmes défilent lentement devant vos yeux. Lorsqu'un icône est prête à être ouverte, elle se colore. Ouvrez un programme en tirant pour cela brièvement vers le bas l'anneau magnétique argenté, situé sur le côté extérieur gauche du carton, puis en le relâchant.

Faites défiler la barre des icônes jusqu'à ce que l'icône du tutoriel (lunettes en carton) apparaisse au centre et en couleurs. Tirez brièvement sur l'anneau extérieur argenté. Activez le tutoriel et suivez les instructions affichées à l'écran.

Revenez au menu principal en faisant basculer le carton de 90° vers la droite. Maintenez votre smartphone correctement pour qu'il ne tombe pas par le côté. Si votre smartphone a glissé vers la droite, basculez brièvement du côté gauche pour le remettre en position.

Veillez à ce que le smartphone se trouve sur le côté gauche du carton, pour que le capteur magnétique du smartphone puisse réagir à l'anneau magnétique du carton. Si l'application ne réagit pas lorsque vous tirez l'anneau magnétique, cela signifie que le smartphone n'est pas correctement en place dans le carton.

Consignes d'utilisation

Naviguez dans l'application en inclinant le smartphone et en tirant sur l'anneau magnétique lorsque le smartphone se trouve dans le carton.

Si le smartphone se trouve en dehors du carton, une double pression sur le triangle gris (en bas au centre de l'écran) remplace le fait de tirer sur l'anneau magnétique.

Le smartphone doit être bien en place dans le carton pour que la sélection avec l'anneau magnétique fonctionne. Placez le smartphone de façon à ce qu'il soit posé sur la tranche la plus à l'intérieur du côté gauche du carton, et qu'il touche la tranche centrale du carton.

Pour quitter un programme, faites basculer le smartphone de 90° vers la droite.

Pour quitter l'application, sortez le smartphone du carton avec précaution, et appuyez sur le bouton Accueil de votre smartphone.

Films 3D

Pour profiter pleinement des vidéos 3D avec les smartphones Android, vous devez utiliser le lecteur pré-installé dans l'application Cardboard.

Si vous utilisez un smartphone avec iOS, veuillez télécharger un lecteur vidéo (YouTube, p. ex.) et installez-le sur votre smartphone.

Jeux en réalité virtuelle

Recherchez "Occulus", "Dive" ou "VR" dans Google Play ou chez un autre fournisseur d'applications, et obtenez ainsi des applications de réalité virtuelle pour votre smartphone.

Programmes de l'application

Dans l'application sont disponibles les programmes pré-installés suivants :

- **Tutorial** (lunettes en carton) : introduction brève sur l'appareil
- **Tour Guide** (boussole) : Visite de Versailles
- **Exhibit** (masque) : Exposition de masques indiens
- **Windy Day** (chapeau) : film d'animation humoristique
- **Earth** (boule bleu-vert) : Regardez le paysage autour de vous (Chicago, Bryce Canyon, Marseille, Zermatt)
- **YouTube** (carré rouge avec bouton de lecture blanc) : Vidéos YouTube
- **Photo Sphere** (boule bleue avec photo) : Regardez vos photosphères en 3D
- **Street Vue** (bonhomme jaune) : Roulez dans Paris. Démarrez la vidéo à l'aide de l'anneau magnétique et regardez autour de vous dans la rue.

Procurez-vous la version complète du programme et exploitez toutes les possibilités de l'appareil. Complétez votre application Cardboard avec d'autres programmes de réalité virtuelle.

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© REV1 / 19.12.2014 – BS//VG